



A M C R E S T

Einfach. Zuverlässig. Sicher.

Herzlich Willkommen zu der Amcrest Familie!

APP DURCHGANG

Deutsche

www.amcrest.com

Amcrest View Lite App



Um Amcrest View Lite App für Android herunterzuladen, besuche amcrest.com/androidviewpro



Um Amcrest View Lite App für iOS herunterzuladen, besuche amcrest.com/iosviewpro



Um Amcrest View Lite App für Amazon herunterzuladen, besuche amcrest.com/amazonviewpro

Amcrest Cloud App



Um Amcrest Cloud App für iOS herunterzuladen, besuche amcrest.com/androidcloud



Um Amcrest Cloud App für Android herunterzuladen, besuche amcrest.com/ioscloud



Einfach. Zuverlässig. Sicher.


BEWEGUNGSERKENNUNG EINSTELLUNG



Befolgen Sie die Schritte um, um Ihre Bewegungserkennung für Ihre Kamera einzustellen.




1



Vom Home Screen aus, klicken Sie das Symbol oben, links, um das Hauptmenü zu öffnen.


2



Klicken Sie Konfigurationszentrum, um das Konfigurationszentrum zu öffnen.



3




Klicken Sie Bewegungserkennung, um das Einstellungsmenü der Bewegungserkennung zu öffnen.

4




Wähle die Kamera, für die Sie die Bewegungserkennung einstellen wollen.

5



Die Bewegungserkennung ist standardmäßig aktiviert. Um fortgeschrittene Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie den Schalter in der Fortgeschrittene Config Reihe.

6




Vom diesem Bildschirm aus, können Sie die Einstellungen für Ihre Bewegungserkennung fein justieren..
"Zeitplan": Ändern Sie den Zeitplan der Bewegungserkennung
"Empfindlichkeit": Wählen Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung.
"Region Einstellung": Spezifizieren Sie die Regionen auf dem Screen für die Bewegungseinstellung.
"Aufnehmen": Legen Sie den Schalter um, um die Aufnahme zu starten, wenn eine Bewegung erkannt wurde.
"Snapshot": Legen Sie diesen Schalter um, um eine kurze Aufnahme zu tätigen, wenn eine Bewegung erkannt wird.

PUSH BENACHRICHTIGUNG EINSTELLUNG




Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Push-Benachrichtigungen einzustellen, sodass Sie Warnungen auf Ihrem Telefon erhalten können, wenn eine Bewegung erkannt wird.

1




Vom Home Screen aus, klicken Sie das Symbol oben, links, um das Hauptmenü zu öffnen.

2



Klicken Sie Push Benachrichtigungen, um das Einstellungs Menü von Push Benachrichtigungen zu öffnen.

3



Klicken Sie Konfiguration, um das Einstellungs Menü der Push Benachrichtigungen zu öffnen. Klicken Sie auf Event Liste, um eine Geschichte der vergangenen Push Benachrichtigungen zu sehen.


4



Wählen Sie die Kamera aus, bei der Sie die Einstellungen für Push Benachrichtigungen ändern wollen.




5



Klicken Sie den Schalter der Kamera, um Push Benachrichtigungen zu aktivieren und die Einstellungen zu konfigurieren.

6




Von diesem Bildschirm aus können Sie die Einstellungen direkt so ändern, dass Sie die Push Benachrichtigungen zu Ihren Belieben fein justieren können.
"Push Typ: Ändern Sie, welche Art von Push Nachrichten gezeigt werden
"Bewegungserkennung: Aktivieren Sie Push Benachrichtigungen für Bewegungserkennung Alarme
"Cam Masking: Aktivieren Sie Push Benachrichtigungen für Cam Masking Alarme
"Lokaler Alarm: Aktivieren Sie Push Benachrichtigungen für „lokaler Alarm“ Alarme
"HDD Alarm: Aktivieren Sie Push Benachrichtigungen für einen geringen Speicherplatz Alarm

7




Mit den folgenden Schritten können Sie E-Mail-Benachrichtigungen auf Ihrer Kamera einstellen.

1



Vom Home Screen aus, klicken Sie das Symbol oben, links, um das Hauptmenü zu öffnen.

2



Klicken Sie Konfigurationszentrum, um das Konfigurationszentrum zu öffnen.

8




3



Klicken Sie E-Mail Alarme, um das Einstellungs Menü der E-Mail Alarme zu öffnen.

4




Wählen Sie die Kamera aus, deren E-Mail Alarm Einstellungen Sie ändern wollen.

5



Fangen Sie an, indem Sie Ihren E-Mail Provider auswählen. Fahren Sie fort, indem Sie Ihre E-Mail Adresse im Nutzernamen Feld eingeben, gefolgt vom Passwort Ihrer E-Mail Adresse im Passwort Feld. Spezifizieren Sie die Sender E-Mail im Sender Feld, scrollen Sie dann weiter runter.

6



Fügen Sie eine Betreffzeile unter Betreff ein, fügen Sie anschließend Empfänger hinzu, indem Sie deren E-Mail Adressen eingeben und dann auf das Plus Symbol klicken. Klicken Sie auf den E-Mail Test Knopf, um einen E-Mail Test durchzuführen. Falls es funktioniert, klicken Sie den Speichern Knopf, um die E-Mail Einstellungen zu speichern.

LASS UNS WISSEN WAS DU DENKST

Wir bedanken uns herzlich für ihr Geschäft und wir sind bemüht Sie stets zu befriedigen. Falls du nicht ganz zufrieden sein solltest, dann kontaktieren Sie uns und wir werden alles in unserer Macht stehende versuchen, um die Situation zu verbessern.



Als eine junge und wachsende Firma, würde es alles für uns bedeuten, wenn du eine ehrliche Kritik unserer Produkte und Services hinterlassen würdest.

Falls deine Erfahrung etwas weniger als beeindruckend war, dann rufen sie uns bitte unter **1-888-212-7538**, an oder hinterlassen sie uns eine E-Mail unter **support@amcrest.com**



[facebook.com/amcrest](https://www.facebook.com/amcrest)



twitter.com/amcrestsecurity



Einfach. Zuverlässig. Sicher.