



A M C R E S T

Einfach. Zuverlässig. Sicher.

Herzlich Willkommen zu der Amcrest Familie!

QUICK STARTLEITFADEN

IP3M-941 / IP2M-841 / IPM-721

Deutsche

www.amcrest.com

VIELEN DANK FÜR DEN KAUF DER AMCREST KAMERA!

Bitte folgen Sie den Anweisungen in dieser Kurzanleitung, um Ihre Kamera einzurichten.



To download documentation including this Quick Start Guide, User Manual and Firmware in English, visit www.amcrest.com/wificameramanual



Pour télécharger la documentation, incluant de démarrage rapide, le manuel d'utilisation et le logiciel en Français, visitez www.amcrest.com/francais



Para descargar documentación incluyendo esta Guía de Inicio Rápido, Manual de Usuario y Firmware en Español, visite www.amcrest.com/espanol



Per scaricare la documentazione comprendente anche questa Guida Rapida di Inizio, il Manuale Utente e il Firmware in Italiano, visitate www.amcrest.com/italiano



Um Dokumentationen wie die Schnellstartanleitung, die Betriebsanleitung und die Firmware auf Deutsche herunterzuladen, besuchen Sie www.amcrest.com/deutsche



Om documentatie inclusief deze Snelle Opstartgids, Gebruikershandleiding en Firmware in Nederlands te downloaden, bezoek www.amcrest.com/nederlands



Inhaltsverzeichnis

Einrichten Ihrer Kamera 3 - 24

1. WiFi-Einrichtung
Die häufigste Methode der Einrichtung für WiFi-Kameras. Fangen Sie hier an.
2. Ethernet WiFi-Einrichtung
Die stabilste Methode der Einrichtung für WiFi-Kameras. Versuchen Sie dies, wenn Sie Probleme haben, Ihre Kamera zu verbinden.
3. Audio-Sync-Einrichtung
Nur bei einigen Modellen, dies ist die schnellste Methode zum Einrichten für WiFi-Kameras.
4. P2P-Einrichtung
Mit dieser Methode können Sie Ihre Kameras zu weiteren Geräten hinzufügen, sobald es eingerichtet ist.

Erweiterte Funktionen 25 - 28

1. Einstellung der Cloud-Aufnahme
Richten Sie Cloud-Aufnahme auf Amcrest Cloud ein, verfügbar sowohl online als auch als App.
2. Einstellung des Web-Fernzugriffs
Fernzugriff auf Live-Feed Ihrer Kamera und Abspielen der aufgenommenen Videos von überall auf der Welt.
3. Einstellung des Lokalen Desktop-Zugriffs
Lokaler Zugriff auf Ihre Kamera von Ihrem PC oder Mac, um feine zusätzliche Einstellungen Melodie zu bestimmen.

Mehr Informationen 29 - 30

Fehlerbehebung
Informationen & Links

Für weitere Hilfe, kontaktiere uns unter

www.amcrest.com oder rufe uns unter 1-888-212-7538.
Schritt-für-Schritt Video-Tutorials findest du unter
www.amcrest.com/videos




Stecken Sie Ihre Kamera ein und folgen Sie den Schritten unten, um Ihre Kamera zum Starten zu bekommen. Bitte warten Sie 30 Sekunden nachdem die Kamera eingesteckt wurde, um ihr zu erlauben sich zu starten.

1

Downloaden und öffnen Sie die Amcrest View Pro App aus dem App Store oder dem Google Play Store.




2




Vom Home Screen, klicken Sie auf das Symbol in der oberen, rechten Ecke, um die Geräte Liste zu öffnen.

3




Klicken Sie auf den "Add Device" Knopf.

4



Klicken Sie "WiFi Camera".


5



Klicken Sie "WiFi Configuration Setup".




6




Bewegen Sie die Kamera oder das Handy, um sicherzustellen, dass der komplette QR Code sichtbar ist und im Rahmen fokussiert ist. Im Falle, dass der QR Code nicht eingescannt werden kann, klicken Sie bitte "Enter S/N Manually", um die Seriennummer der Kamera einzugeben.

7




Überprüfen Sie zweimal, dass Ihre Seriennummer richtig eingegeben wurden, drücken Sie danach "Next".

8



Geben Sie Ihrer Kamera einen Namen, und geben Sie anschließend das Passwort und den Nutzernamen der Kamera ein. Der Standard-Benutzername ist **admin** und das Standard Passwort ist **admin**. Sobald Sie die Felder ausgefüllt haben, klicken Sie "Next".


9



Achten Sie darauf, dass Ihr Handy mit dem WiFi-Netzwerk verbunden ist, mit dem Sie Ihre Kamera verbinden werden, geben Sie das Passwort für das WiFi-Netzwerk ein, und tippen Sie dann auf "Next". **Bemerkung:** Die meisten der Amcrest Kameras können sich nur mit einem 2.4 GHz WLAN Netzwerk verbinden; daher stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Handy mit einem kompatiblen Netzwerk verbunden ist.




10




Klicken Sie den "Start Live Preview" Knopf, um Ihr Passwort zu ändern.

11



Um die Sicherheit Ihrer Kamera sicherzustellen, werden Sie gefragt das Passwort Ihres Kamera-Standard-Benutzernamen (**admin**) zu ändern. Bitte wählen Sie ein Passwort, das mindestens acht Zeichen lang ist und eine Kombination aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Nummern enthält. Beachten Sie, dass, sobald das Passwort geändert wird, es auch sofort wirksam wird. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie einen Kaltstart mit den Schritten im Abschnitt zur Fehlerbehebung in diesem Handbuch durchführen.

12



Ihre Kamera ist nun Startklar! Klicken Sie auf den "Start Live Preview" Knopf, um anzufangen!

Für weitere Hilfe, kontaktiere uns unter

www.amcrest.com oder rufe uns unter 1-888-212-7538.
 Schritt-für-Schritt Video-Tutorials findest du unter
www.amcrest.com/videos




Stecken Sie Ihre Kamera ein und folgen Sie den Schritten unten, um Ihre Kamera zum Starten zu bekommen. Bitte warten Sie 30 Sekunden nachdem die Kamera eingesteckt wurde, um ihr zu erlauben sich zu starten.

1

Downloaden und öffnen Sie die Amcrest View Pro App aus dem App Store oder dem Google Play Store.




2



Vom Home Screen, klicken Sie auf das Symbol in der oberen, rechten Ecke, um die Geräte Liste zu öffnen.




3




Klicken Sie auf den "Add Device" Knopf.

4



Klicken Sie "WiFi Camera".

5



Klicken Sie "Ethernet WiFi Setup".

6



Stecken Sie Ihre Kamera in Ihrem Router via eines Ethernet Kabels. Sorgen Sie sich nicht, sobald die Kamera eingestellt wurde, kann sie ausgesteckt werden und an einem anderen Ort bewegt werden.




7




Achten Sie darauf, dass Ihr Handy mit dem WiFi Netzwerk verbunden ist, mit dem Sie Ihre Kamera verbinden werden, und tippen Sie dann auf "Next".

8




Bewegen Sie die Kamera oder das Handy, um sicherzustellen, dass der komplette QR Code sichtbar ist und im Rahmen fokussiert ist. Im Falle, dass der QR Code nicht eingescannt werden kann, klicken Sie bitte "Enter S/N Manually", um die Seriennummer der Kamera einzugeben.

9



Überprüfen Sie zweimal, dass Ihre Seriennummer richtig eingegeben wurden, drücken Sie danach "Next".


10



Geben Sie Ihrer Kamera einen Namen, und geben Sie anschließend das Passwort und den Nutzernamen der Kamera ein. Der Standard-Benutzername ist **admin** und das Standard Passwort ist **admin**. Sobald Sie die Felder ausgefüllt haben, klicken Sie "Next".




11



Wählen Sie ein WLAN Netzwerk, geben Sie ein Passwort ein, und klicken Sie "Next".


Bemerkung: Die meisten der Amcrest Kameras können sich nur mit einem 2.4 GHz WLAN Netzwerk verbinden; daher stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Handy mit einem kompatiblen Netzwerk verbunden ist

12




Ihre Kamera ist beinahe fertig. Klicken Sie den "Start Live Preview" Knopf, um Ihr Passwort zu ändern.

13



Um die Sicherheit Ihrer Kamera sicherzustellen, werden Sie gefragt das Passwort Ihres Kamera-Standard-Benutzernamen (**admin**) zu ändern. Bitte wählen Sie ein Passwort, das mindestens acht Zeichen lang ist und eine Kombination aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Nummern enthält. Beachten Sie, dass sobald das Passwort geändert wurde, es sofort wirksam ist. Falls Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie die Kamera immer hart wieder zurückstellen, indem Sie die detaillierten Schritten aus der Fehlerbehebung Sektion der Anleitung befolgen.

14



Ihre Kamera ist nun Startklar! Stecken Sie die Kamera aus dem Ethernet und dem Ladekabel aus, relokalisieren Sie Ihre Kamera innerhalb der WLAN Netzwerk Reichweite, mit dem Sie Ihre Kamera verbinden. Stecken Sie Ihre Kamera ein, warten Sie 1-2 Minuten bevor Sie auf den "Starte Live Vorschau" Knopf klicken.

Für weitere Hilfe, kontaktiere uns unter


www.amcrest.com oder rufe uns unter 1-888-212-7538.
Schritt-für-Schritt Video-Tutorials findest du unter
www.amcrest.com/videos




Bemerkung: Die Einstellungsmethode arbeitet momentan nur mit Amcrest IP3M-941 und IP3M-HX2 Kameras. Bitte verwenden Sie entweder die WLAN Konfigurationseinstellung oder die Ethernet WLAN Einstellung, falls Sie ein anderes Kamera Modell haben sollten. Stecken Sie Ihre Kamera ein und folgen Sie den Schritten unten, um Ihre Kamera zum Starten zu bekommen. Bitte warten Sie 30 Sekunden nachdem die Kamera eingesteckt wurde, um ihr zu erlauben sich zu starten.

1


Downloaden und öffnen Sie die Amcrest View Pro App aus dem App Store oder dem Google Play Store.



2




3



Vom Home Screen, klicken Sie auf das Symbol in der oberen, rechten Ecke, um die Geräte Liste zu öffnen.


Klicken Sie auf den "Add Device" Knopf.

4



Klicken Sie "WiFi Camera".

5



Klicken Sie auf "Audio Sync WiFi Setup".




6




Bewegen Sie die Kamera oder das Handy, um sicherzustellen, dass der komplette QR Code sichtbar ist und im Rahmen fokussiert ist. Im Falle, dass der QR Code nicht eingescannt werden kann, klicken Sie bitte "Enter S/N Manually", um die Seriennummer der Kamera einzugeben.

7




Überprüfen Sie zweimal, dass Ihre Seriennummer richtig eingegeben wurden, drücken Sie danach "Next".

8



Geben Sie Ihrer Kamera einen Namen, und geben Sie anschließend das Passwort und den Nutzernamen der Kamera ein. Der Standard-Benutzername ist **admin** und das Standard Passwort ist **admin**.


9



Geben Sie Ihr WLAN Passwort ein, klicken Sie dann "Next".




10




Bevor Sie die Audio Sync anfangen, stellen Sie sicher, dass die Umgebung nicht zu laut oder lärmend ist, und bringen Sie Ihr Smartphone nah zur Kamera. Sobald Sie bereit sind, klicken Sie auf "Begin Audio Sync". Die Audio Sync sollte insgesamt nicht mehr als 15 Sekunden dauern.

11




Ihre Kamera ist beinahe fertig. Klicken Sie den "Start Live Preview" Knopf, um Ihr Passwort zu ändern.

12



Um die Sicherheit Ihrer Kamera sicherzustellen, werden Sie gefragt das Passwort Ihres Kamera-Standard-Benutzernamen (**admin**) zu ändern. Bitte wählen Sie ein Passwort, das mindestens acht Zeichen lang ist und eine Kombination aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Nummern enthält. Beachten Sie, dass sobald das Passwort geändert wurde, es sofort wirksam ist. Falls Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie die Kamera immer hart wieder zurückstellen, indem Sie die detaillierten Schritten aus der Fehlerbehebung Sektion der Anleitung befolgen.

13



Ihre Kamera ist nun bereit! Klicken Sie den "Start Live Preview" Knopf, um zu beginnen!

Für weitere Hilfe, kontaktiere uns unter


www.amcrest.com oder rufe uns unter 1-888-212-7538.
Schritt-für-Schritt-Video-Tutorials findest du unter
www.amcrest.com/videos



Diese Einstellungsmethode sollte nur verwendet werden, wenn die Kamera bereits mit dem Internet via WLAN oder Ethernet-Kabel verbunden ist. Benutzen Sie diese Einstellungsmethode, wenn Sie eine Kamera mit einem zusätzlichem Gerät verbinden wollen. Laden Sie die Amcrest View Pro App aus dem App Store oder Google Play Store herunter, und öffnen Sie anschließend die App.

1


Downloaden und öffnen Sie die Amcrest View Pro App aus dem App Store oder dem Google Play Store.



2


Vom Home Screen, klicken Sie auf das Symbol in der oberen, rechten Ecke, um die Geräte Liste zu öffnen.

3




Klicken Sie auf den "Add Device" Knopf.

4



Klicken Sie "WiFi Camera"

5



Klicken die den "Add Connected Device" Knopf oben auf dem Screen, klicken Sie danach "P2P Setup".




6




Bewegen Sie die Kamera oder das Handy, um sicherzustellen, dass der komplette QR Code sichtbar ist und im Rahmen fokussiert ist. Im Falle, dass der QR Code nicht eingescannt werden kann, klicken Sie bitte "Enter S/N Manually", um die Seriennummer der Kamera einzugeben.

7




Überprüfen Sie zweimal, dass Ihre Seriennummer richtig eingegeben wurden, drücken Sie danach "Next".

8



Geben Sie Ihrer Kamera einen Namen, und geben Sie anschließend das Passwort und den Nutzernamen der Kamera ein. Der Standard-Benutzername ist **admin** und das Standard Passwort ist **admin**. Sobald Sie die Felder ausgefüllt haben, klicken Sie "Next".

9



Ihre Kamera ist nun bereit! Klicken Sie den "Start Live Preview" Knopf, um zu beginnen!

Für weitere Hilfe, kontaktiere uns unter

www.amcrest.com oder rufe uns unter 1-888-212-7538.
Schritt-für-Schritt Video-Tutorials findest du unter
www.amcrest.com/videos

WEITERE ZUGRIFFSMETHODEN EINSTELLUNG DER CLOUD-AUFNAHME



1

Mit einem Web-Browser auf Ihrem PC oder Mac besuchen www.amcrest.com/cloud und registrieren sie sich für ein kostenloses Konto. Einmal registriert, klicken Sie auf die Schaltfläche "Add Camera". Wählen Sie "Amcrest", geben Sie der Kamera einen Namen, und geben Sie S/N der Kamera (befindet sich auf dem Aufkleber der Kamera) ein. Klicken Sie auf "Next".

2

In den Einstellungen können Sie optionale Einstellungen für Ihre Kamera einstellen. Sobald die Einstellungen angepasst sind, klicken Sie auf "Finish" Ihre Kamera ist jetzt erfolgreich für Cloud-Zugriff und Speichern eingerichtet!

3

Betrachten Sie Ihre Kamera Live oder betrachten Sie aufgezeichnete Clips mit den Menütasten auf dem oberen Rand der Seite. Sie können auch die Amcrest Cloud App auf iOS und Android verwenden, um weitere Kameras hinzuzufügen, Aufnahmen abzuspielen und Ihre Kamera Live von überall anzusehen.



Zum Anschauen eines Videos Einrichten der Kamera für Cloud-Zugriff, besuchen Sie bitte www.amcrest.com/cloudsetup

WEITERE ZUGRIFFSMETHODEN EINSTELLUNG DES WEB-FERNZUGRIFFS



1

Verwenden Sie Internet Explorer, Firefox oder Safari, gehen Sie zu www.AmcrestView.com und registrieren Sie sich für ein Konto. Sie werden aufgefordert, Ihr Konto per E-Mail (überprüfen Sie doppelt Ihren Spam-Ordner) zu aktivieren.

2

Einmal aktiviert, herunterladen und installieren Sie das Plugin für Ihren Web-Browser. Mit der Installation des Plugins wird benötigt, alle Web-Browser zu schließen.

3

Melden Sie sich in Ihr Konto an. Um eine Kamera hinzuzufügen, klicken Sie auf "Gerät Hinzufügen". Geben Sie der Kamera einen Namen, geben Sie S/N (auf Ihrer Kamera Aufkleber gefunden) ein, dann die Login-Daten für die Kamera eingeben. Der Standard-Benutzername und das Passwort für die Kamera ist **admin**.

4

Nach dem Hinzufügen sollte die Kamera in der Geräteliste angezeigt sein. Klicken Sie auf das  Symbol neben S/N der Kamera, um die Live-Ansicht und Wiedergabe-Schnittstelle zu öffnen.

5

Klicken Sie auf den Kameranamen in der Liste auf der linken Seite, um es zu aktivieren. Die Kamera sollte nun erfolgreich für die Live-Anzeige und Wiedergabe eingestellt werden!




Zum Anschauen eines Videos Einrichten der Kamera für Cloud-Zugriff, besuchen Sie bitte www.amcrest.com/remotewebsetup



1

Mit einem PC oder Mac, lege die mitgelieferte CD ein und installiere die IP-Config-Software. Alternativ können Sie die IP-Config Software von: www.amcrest.com/support

2

Öffne die IP-Config Software und klicke auf die "Refresh"-Taste. Die Kamera wird in der Gerätliste erscheinen. Klicke auf  Symbol, um die Kamera in dem Web Browser zu öffnen. Stell dich sicher, dass du Internet Explorer or Safari verwendest.

3

Logg dich zur Kamera mit dem Standard-Informationen (verwende **admin** für Benutzername und Passwort). Wenn du es zum ersten Mal machst, du wirst aufgefordert, dein Passwort zu ändern. Wähle bitte ein Passwort, dass mindestens 8 Zeichen lang ist, und eines mit einer Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen Kombination.

4

Lade herunter und installiere Amcrest Browser Plugin, um Live Viewing zu erlauben, und die Kamera wird nun erfolgreich für die Live-Anzeige und Wiedergabe eingerichtet!

5

Um WiFi (optional) einzustellen, navigiere zu Setup> Network> WiFi, doppelklick auf die Zeile, die deinen WLAN-Netzwerk zeigt. Wenn erforderlich, gebe den Passwort des WIFI-Netzwerks. Es könnte bis zu 2 Minuten für die Kamera dauern, zum WIFI anzuschließen. Klicke auf die "Refresh"-Taste, wenn der Prozess komplett ist. Sobald die Kamera mit deinem WiFi verbunden ist, solltest du das Wort "Verbunden" in grüner Anzeige neben dem Namen deines WiFi-Netzwerk in der WiFi-Network Information Tabelle unter der WiFi Liste Tabelle sehen.

6

Beachten Sie, dass die IP-Adresse geändert werden kann, wenn mit einem WLAN verbunden. Achten Sie darauf, die IP-Config-Tool zu verwenden, um auf die Kamera mit ihrer aktualisierten IP-Adresse zuzugreifen.

7

Nach der Konfiguration der Kamera an, um mit WiFi zu verbinden, verwende den P2P-Setup-Verfahren auf Seite 6, um die Kamera über dein Smartphone oder Tablet anzuschließen.

8

Für einen schnellen und fernen Zugriff auf ihren PC oder Mac, nutze bitte www.AmcrestView.com. Um erweitern Fernzugriff einzustellen via UPnP/DDNS oder Port Forwarding, schau bitte ins Handbuch, was man unter unter www.amcrest.com/support einsehen kann.



Zum Anschauen eines Videos Einrichten der Kamera für Cloud-Zugriff, besuchen Sie bitte www.amcrest.com/desktopsetup

FEHLERBEHEBUNG



ICH HABE MEINE KAMERA VERSEHENTLICH GESPERRT.

Als Sicherheitsmaßnahme wird die Amcrest Kamera jeden Benutzer aussperren, der mit dem falschen Passwort nach einer Handvoll von aufeinander folgenden Versuchen einloggt. Wenn du feststellst, dass du dich selbst versehentlich ausgesperrt hast, kannst du entweder 5 Minuten warten, und die Kamera wieder einstecken. Falls Sie Ihr Passwort komplett vergessen haben, können Sie die Kamera auf Werkeinstellungen setzen, indem Sie den Reset-Knopf für 15 Sekunden drücken. Der Reset-Knopf wird entweder auf der Rückseite der Kamera, auf einem beigefügtem Kabel, oder in die Kamera eingebaut sein. Bitte betrachten Sie die Betriebsanleitung der Kamera für mehr Informationen.



WIE KANN ICH MEIN VIDEO STREAM-AUFLÖSUNG ÄNDERN ?

Auf der Amcrest View App ist der live Stream eine Standardeinstellungen (nicht HD), um eine schnelle Verbindung zu gewährleisten. Um HD zu haben, klicke das Bildauflösungssymbol HD, dann klicke auf das HD Symbol rechts . Beim Desktopzugriff ist die Grundauflösung in HD. Um die Auflösung des Live Streams auf dem Desktopinterface zu ändern, klicke die Main Stream (bessere Qualität) oder Sub Stream (schlechtere Qualität) Knöpfe oben rechts. Um die Live-Stream-Auflösung auf Amcrest Cloud, finde deine Kamera auf der Kameraliste, klicke auf "Pencil" Symbol auf der rechten Seite, dann wähle die Auflösung aus dem "Quality" Dropdown Box, dann klicke "Apply". Auf AmcrestView.com, klicke das "S" Symbol neben dem Namen der Kamera, um den Stream zu "M" zu ändern. (Main Stream).



ICH HABE MEINE KAMERA UMGEDREHT MONTIERT, WIE KANN ICH DEN VIDEO STREAM MEINER KAMERA ZURÜCKFLIPPEN ?

Um den Videostream der Kamera zu kippen oder zu spiegeln, klicke das Kippen/Spiegeln Symbol in der App . Dies geht auch mithilfe des Desktopzugriffs. Sobald du eingeloggt bist, klicke auf Einstellungen oben rechts, klicke auf Kameramenü links, und dann auf Konfigurationsmenü. Auf diesem Bildschirm kannst du den Flip Dropdown-Box auf 180°, dann das Optionsfeld Spiegel auf EIN ändern. Änderungen sollten im Vorschauenfenster auf dem Bildschirm Configuration reflektieren. Sobald du zufrieden bist, klicke auf Save, um deine Einstellungen zu speichern

INFORMATION & LINKS

Kontaktiere unser Customer Service Team, bitte schreibe eine E-Mail an support@amcrest.com oder rufe und Gebührenfrei in **den USA an:** (888) 212-7538
USA Direkt: 713-893-8956
Kanada: 437-888-0177
GB: 203-769-2757
Internationale Anrufer: +1-713-893-8956

Produkt-Support

Um unsere Produktunterstützungs-Videos anzuschauen, besuche amcrest.com/videos

Amcrest View Lite App



Um Amcrest View Lite App für Android herunterzuladen, besuche amcrest.com/androidviewpro



Um Amcrest View Lite App für iOS herunterzuladen, besuche amcrest.com/iosviewpro



Um Amcrest View Lite App für Amazon herunterzuladen, besuche amcrest.com/amazonviewpro

Amcrest Cloud App



Um Amcrest Cloud App für iOS herunterzuladen, besuche amcrest.com/androidcloud



Um Amcrest Cloud App für Android herunterzuladen, besuche amcrest.com/ioscloud

Amcrest View Pro App-Funktionen

Damit Sie die Funktionen der Amcrest View Pro App kennenlernen, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung oder besuchen Sie amcrest.com/appwalkthrough

Betriebsanleitung

Um das Benutzerhandbuch für die WIFI Kamera herunterzuladen, besuche, rendez-vous sur amcrest.com/wificameramanual

LASS UNS WISSEN WAS DU DENKST

Wir bedanken uns herzlich für ihr Geschäft und wir sind bemüht Sie stets zu befriedigen. Falls du nicht ganz zufrieden sein solltest, dann kontaktieren Sie uns und wir werden alles in unserer Macht stehende versuchen, um die Situation zu verbessern.



Als eine junge und wachsende Firma, würde es alles für uns bedeuten, wenn du eine ehrliche Kritik unserer Produkte und Services hinterlassen würdest.

Falls deine Erfahrung etwas weniger als beeindruckend war, dann rufen sie uns bitte unter **1-888-212-7538**, an oder hinterlassen sie uns eine E-Mail unter **support@amcrest.com**



facebook.com/amcrest



twitter.com/amcrestsecurity



Einfach. Zuverlässig. Sicher.